

# Bedienungshinweise

## Renault ZOE ZE 50

### Fahrtantritt

#### Abstecken des Ladekabels



Ladeklappe  
öffnen



- Drücken Sie den Knopf mit dem "Stecker"-Symbol links vom Lenkrad unten am Armaturenbrett um das eingesteckte Ladekabel zu entriegeln.
- Fassen Sie den Griff und trennen Sie zuerst das Ladekabel vom Fahrzeug.
- Schließen Sie die Schutzkappe, schließen Sie den Ladeanschlussdeckel und drücken Sie zur Verriegelung darauf.
- Ziehen Sie den Stecker an der Ladesäule ab und verstauen Sie das Ladekabel im Kofferraum.

# Fahren



Statt eines Autoschlüssels hat der Renault Zoé eine **Keycard**. Damit kann die Zentralverriegelung, der Kofferraum und die Beleuchtung angesteuert werden.

- Ziehen Sie die **Keycard** mit dem angehängten, **blauen Chip** aus dem Schlüsselkasten im Handschuhfach.
- Legen Sie die **Keycard** während Ihrer Fahrt einfach in die Mittelkonsole.



Zum **Starten** muss die **Start/Engine/Stop**-Taste gedrückt werden. Im Display erscheint dann ein **Ready-Symbol**.



Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe.

Die **Grundstellung "N" = Parken** ist nötig um das Fahrzeug zu starten, die Fahrt zu beenden oder zum Laden.

**"R" = Rückwärtsgang**

**"N" = Leerlauf**

**"D" = Drive (Fahrtbetrieb)**

- Im Display werden die Einstellungen der „Gangschaltung“ angezeigt.
- Beim Schalten aus der Position **"N"** muss unbedingt das Bremspedal betätigt werden.
- Um eine möglichst hohe Reichweite zu erreichen wird eine vorausschauende Fahrweise empfohlen. Beim Ausrollen und Bremsen wird die Energie genutzt, um die Batterie wieder zu laden.
- Das Fahrzeug verfügt über eine **"ECO"**-Taste, die als Grundeinstellung für den Stadtverkehr optimal ist. Für außerstädtischen Verkehr kann diese Funktion beendet werden.



# Rückgabe des Fahrzeugs



- Nach jeder Fahrt muss das Fahrzeug am Stellplatz wieder an die Ladesäule angeschlossen werden!
- Bei Nichtbeachtung berechnen wir den notwendigen Mitarbeiter-Einsatz!
- Beachten Sie bitte auch die wichtigen Hinweise zum Aufladen des Fahrzeugs in der Bedienungsanleitung des Renault ZOE.
- Zündung aus und Schalthebel in Position "N".
- Holen Sie das Ladekabel aus dem Kofferraum.
- Drücken Sie den Knopf mit dem "Stecker"-Symbol links vom Lenkrad unten am Armaturenbrett, um den Ladeanschlussdeckel zu entriegeln.
- Öffnen Sie den Ladeanschlussdeckel (Renault-Logo) an der Fahrzeug-Vorderseite und öffnen Sie die schwarze Schutzkappe der Ladebuchse.
- Stecken Sie den dickeren Stecker gleich nach dem Entriegeln der Klappe in das Fahrzeug. Das Auto verriegelt nun die Ladebuchse.
- Die Kontrolllampe über dem Stecker blinkt nun schnell. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel vollständig eingerastet ist (ein Klicken ist hörbar).
- Halten Sie die Ladekarte an das Lesefeld der Ladesäule. Die Freischaltung erfolgt und Sie können nun den schwarzen Stecker des Ladekabels in die Steckdose der Ladesäule stecken. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel vollständig eingerastet ist
- Nach erfolgreicher Prüfung der Angaben startet der Ladevorgang. Der Stecker an der Ladesäule verriegelt selbsttätig und eine blaue LED-Anzeige signalisiert den aktiven Ladevorgang. Das Fahrzeug beginnt zu summen.

**Sollte sich das Fahrzeug bei der Rückgabe nicht an die Ladesäule anschließen lassen, informieren Sie unbedingt unsere Servicezentrale!**

## Sicherheitshinweise

- Das Ladekabel muss unbedingt vollständig ausgerollt werden, damit es nicht überhitzt!
- Verwenden Sie nur Ladekabel, die optisch und technisch einwandfrei und für den Ladevorgang geeignet sind.